

Bruksanvisning 027882587

Neglevifte /Støvsuger SILENCER System



1 klikks tømme-funksjon

Ekstremt kraftig, professionelt avsug for neglepleie, med konstant og diskresjonær hastighet fra 0-35 000 rpm, og lyddempende system. Maskinen har touch-panel, touch-lys, og stor poseløs støvtank som tømmes i en håndvending. Automatisk overbelastningsbeskyttelse opprettholder sikkerheten både til maskinen og behandleren.



Ekstrautstyr (medfølger ikke)

Slange med bordfeste og bordenhet kan kjøpes som tilleggs-utstyr (se egen vare nedenfor)

Teknisk informasjon

Spennin: AC100-240V

Utgående: DC 0-18V

Effekt: 240W

Nominell frekvens: 50/60Hz

Hastighet: Maks 35 000 rpm

Lydnivå: 48db

Advarsler

Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehør som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil på det elektriske anlegget. Ved feil eller skade på utstyret; kontakt leverandør umiddelbart (All garanti frafaller på utstyr som er forsøkt reparert av uautorisert personell)

Unngå all kontakt med flytende veske, fuktige/-eller dårlig ventilerte omgivelser, og ikke benytt apparatet med fuktige hender.

Kontakter bør trekkes ut når apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal stå ubrukt over tid

Alle elektriske apparater bør holdes utligjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til å håndtere disse produktene.

Apparatet er beregnet for profesjonelt bruk, og KUN til formålet det er laget for. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss enhvert ansvar for feil, skader og ulykker som oppstår på grunn av feil bruk, ufaglært bruk eller situasjoner utenfor vår kontroll (som feks. feil i det elektriske anlegget)



Vedlikehold

Tom støvbeholderen ofte, dette gjør at maskinen yter maksimalt til enhver tid. Støvbeholderen tar noen få sekunder å tømmes med en håndvending.

En gang pr. mnd, eller oftere ved hyppig bruk, bør filteret renses og vaskes: Ta ut støvbeholderen, og skru av nederste delen. Ta ut filteret, rist det over søppelkassen, og så vask det under springen.

VIKTIG! Sørg for at filteret er HELT tørt før det settes tilbake i maskinen

Bruk en torr mikrofiberklut for å jevnlig tørke støv og smuss av overflatene. NB! Apparatet må ikke skrus opp eller demonteres på noen måte for dette.

Bruksanvisning

1. Pakk opp maskinen, klikk på slangen (enkelt klikk-system), og sett i kontakten. Maskinen er nå klar til bruk

2. Det er 4 knapper, der den ene er lyset, og 2 er +/- på lysstyrken. Den siste knappen er avsuget, der du kan velge mellom vanlig, kraftig og av/på ved å trykke flere ganger.

3. Har du kjøpt med bordenhet, må den vanlige slangen tas av (ett-klikks system), og så må slangen til bordenheten settes i.

4. For å tømme støvtanken, er det igjen 1 klikk for å løsne den fra maskinen, og ett klikk når den tømmes i sopla.

5. Husk å skru av maskinen når den ikke er i bruk, og aldri la kontakten så i over tid



Sertifikater

Dette produktet oppfyller følgende krav:

1. Villkår fastsatt i lavspenningsdirektivet: 2014/35 / EF

2. Betingelser angitt i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2014/30 / EC



Resirkulering

Utløst elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.

Importør

Silverlines AS, www.silverlines.no, +47 77 13 55

