

Bruksanvisning 100004802

Støvsuger, Poseløs med sensor 1400w



1. Knapp for valg av manuell/auto
2. Indikatorlys
3. LED Status indikator
4. 2,7ltr oppsamler
5. Motor (ikke synlig)
6. Filter
7. Filterholder
8. Av/på knapp
9. Sugeinntak
10. Infrarød sensor



Praktisk, kraftig støvsuger for frisersalonger; med infrarød sensor (starter automatisk når hår-/og støv børstes mot den), og poseløst system. HERO dobbelt filter-system, inkludert HEPA-filter som sørger for ren luft



Teknisk informasjon

Spenning: 220V/240V
Effekt: 1400W
Nominell frekvens: 50/60Hz
Oppsamler: 2,7 liter
Filter: HEPA (dobbel)
Størrelse: 56x31x19cm
Støynivå: 83db



Advarsler

Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehør som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil på det elektriske anlegget. Ved feil eller skade på utstyret; kontakt leverandør umiddelbart (All garanti frafaller på utstyr som er forsøkt reparert av uautorisert personell)
Unngå all kontakt med flytende veske, fuktige/-eller dårlig ventilerte omgivelser, og ikke benytt apparatet med fuktige hender.
Kontakter bør trekkes ut når apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal stå ubrukt over tid
Alle elektriske apparater bør holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til å håndtere disse produktene.
Apparatet er beregnet for profesjonelt bruk, og KUN til formålet det er laget for. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss enhver ansvar for feil, skader og ulykker som oppstår på grunn av feil bruk, ufaglært bruk eller situasjoner utenfor vår kontroll (som feks. feil i det elektriske anlegget)

Vedlikehold

Tøm oppsamleren jevnlig, slik at maskinen fungerer optimalt til enhver tid. Filteret tetter seg etterhvert som støvsugeren brukes, og må tommes/rengjøres etter behov -og skiftes når det vises tegn til slittasje. Ett tett filter kan gi dårlig luftstrøm, ikke virke optimalt, og kan føre til skade på apparatet. NB! Viften må ikke skrues opp eller demonteres på noen måte for dette.

Bruksanvisning

1. Plasser, strategisk og lett tilgjengelig på gulvet
2. Velg auto (infrarød)/-eller manuell bruk med den store knappen i toppen, og den er klar til bruk
3. Dersom du har valgt auto, starter den av seg selv når det feies hår og støv mot sensoren. Men hvis du har valgt manuell, må du trykke på knappen nederst i midten av maskinen -da starter den, og går i ca 5 sekunder.
4. Slå av, og trekk ut kontakten når den skal stå ubrukt over tid



Sertifikater

Dette produktet oppfyller følgende krav:
1. Vilkår fastsatt i lavspenningsdirektivet: 2014/35 / EF
2. Betingelser angitt i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2014/30 / EC



Resirkulering

Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. For å

