

670100088-89 NORSK BRUKSANVISNING

Rulle voksvarmer, enkel/dobbel, iWax



Voksvarmer med stasjon for rulle voks (enkel eller dobbel, avhengig av modellen). Passer til 80-100ml patroner (varmeren er tilpasset standard størrelse på patronene, og passer til alle vi har i vårt sortiment). Varmeren/e har automatisk thermostat. Den enkle modellen har sideplugg, og kan bygges ut; og opp til 10 enheter på samme plugg.

Medfølger i esken

- 1x Enkel base /eller dobbel -avhengig av modell
- 1x Enkel varmer /eller dobbel -avhengig av modell
- 1x Strømkabel
- 1x Manual (Kan lastes ned på Norsk i vår nettbutikk)

Teknisk informasjon

- Spennning: 220-240V
- Nominell frekvens: 50Hz
- Kapasitet: 80-100ml
- Effekt: 40W

Bruksanvisning

1. Plasser apparatet på en flat, stabil overflate -og plugg i kontakten
2. Sett i ønsket rulle voks, og vent til oppvarmingen er ferdig (indikatorlys)
3. Når voksen er smeltet, er den klar til bruk -men husk å alltid sjekke temperatur før påføring
5. Skru apparatet av når det ikke er i bruk

HUSK! Aldri påfør voks på huden før du har sjekket temperaturen!

Advarsler

- Voksen må ikke varmes med lokket på, og ikke overhoppethes; alltid sjekk temperatur før bruk!
ALDRI bruk hårfjerningsvoks på skadet, irritert eller infisert hud. Ved hudsykdom -rådfør med lege før bruk
Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehør som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil på det elektriske anlegget. Ved feil eller skade på utstyret; kontakt leverandør umiddelbart (All garanti frafaller på utstyr som er forsøkt reparert av uautorisert personell)
Unngå all kontakt med flytende veske, fuktige/-eller dårlig ventilerte omgivelser, og ikke benytt apparatet med fuktige hender.
Kontakter bør trekkes ut når apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal stå ubrukt over tid
Alle elektriske apparater bør holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til å håndtere disse produktene.
Apparatet er beregnet for profesjonelt bruk, og KUN til formålet det er laget for. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss enhver ansvar for feil, skader og ulykker som oppstår på grunn av feil bruk, ufaglært bruk eller situasjoner utenfor vår kontroll (som feks. feil i det elektriske anlegget)



Vedlikehold

Dersom du får sølt voks på varmeren, kan dette fjernes med en dewax. Ikke bruk vann eller såpe på selve apparatet. Slå alltid av elektriske apparater før vedlikehold.



Resirkulering

Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.



Dette produktet oppfyller følgende krav

1. Vilkår fastsatt i lavspenningsdirektivet: 2014/35 / EF
2. Betingelser angitt i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2014/30 / EC

Importer

Silverlines AS, www.silverlines.no, +47 77 13 55