

670123876 NORSK BRUKSANVISNING

Ultralydvasker ACDS-100



En brukervennlig ultralydsrens for kosmetisk tilbehør, spesielt mikrodermabrasjonshoder, kuttere/bor- og kosmetikkverktøy. I tillegg til svært høy vaskeeffektivitet, og å nå de mest utilgjengelige detaljene, forårsaker vask med ultralyd ingen mekanisk skade på de vaskede gjenstandene. Tidstelleren inkluderer 5 sykkluser: 90s, 180s, 280s, 380s, 480s.

Produktet leveres med følgende innhold

- 1x Ultralydvasker ACDS-100
- 1x Adapter/strømkabel
- 1x Bruksanvisning

Teknisk informasjon

Spenning: 220-240V /50Hz

Ultralydfrekvens: 42 000 Hz

Effekt: 30W

Ultralydeffekt: 50W

Kapasitet: 0,6 ltr

Tankmål: 160x85x54mm

Tidsjustering: 90s > 180s > 280s > 380s > 480s

Bruksanvisning

- 1) Åpne lokket og fyll den rustfrie ståltanken med vann. **ADVARSEL: Å kjøre apparatet uten vann kan skade apparatet!**
- 2) Legg gjenstandene i vannet. Gjenstanden skal være helt nedsenket. Ikke overskrid "MAX"-nivået.
- 3) Lukk lokket, koble strømledningen til en stikkontakt. Trykk på "ON/OFF"-knappen for å slå på enheten.
- 4) Trykk på "TIMER"-knappen for å stille inn tid, LED-displayet viser "90s" trykk på den igjen for å sette den til "180", neste gang du trykker, øker den med 100 sekunder.
- 5) Trykk på "On/off"-knappen for å starte ultralyden
- 6) Etter at rengjøringsprosessen er fullført, koble fra strømledningen, åpne lokket og fjern gjenstanden. Hell til slutt vannet ut av tanken. Rengjør og tørk av tanken.



Bruksmåter

Generell rengjøring: Bruk vanlig vann til generell rengjøring. Objektet skal være helt nedsenket. Vannet bør imidlertid ikke overstige den maksimale fyllepåfyllende stoffer.

Grundig rengjøring: For å oppnå bedre resultater kan du tilsette noen dråper universalsvaskemiddel. Vi anbefaler å bruke kommersielt oppvaskemiddel - helst uten lipid-påfyllende stoffer.

Delvis rengjøring: For delvis rengjøring av større gjenstander, bruk enheten med lokket åpent. **Ikke berør væsken under drift!**

Ultra rengjøring: Når gjenstander krever omfattende rengjøring, bruk først "Grundig rengjøring" prosedyren, bytt ut vann og gjenta "Grundig rengjøring"-prosessen til gjenstandene er helt rene.

For profesjonelle rengjøringsformål kan spesialrengjøringsmiddel brukes. Finn ut hvilket konsentrat som er egnet for gjenstandene dine som skal rengjøres og typen forurensning. Pass også på at ikke maskinen jobber mer enn 30min kontinuerlig -og at den får min. 10 minutter mellomrom mellom hver økt.

Advarsler

Sett deg alltid inn i reglene for hvilke steriliseringsmetoder som anbefales, og/eller som er lovregulert for din bruk/bransje. Det er flere bransjer, og utstyr som har høye krav for hva og hvordan utstyr steriliseres, håndteres, og oppbevares. Se utdrag av reglene nedenfor

Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehør som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil på det elektriske anlegget. Ved feil eller skade på utstyret; kontakt leverandør umiddelbart (All garanti frafaller på utstyr som er forsøkt reparert av uautorisert personell)

Unngå all kontakt med flytende væske, fuktige/-eller dårlig ventilerte omgivelser, med mindre apparatet er beregnet for dette. Vær ekstra nøye med å følge bruksanvisning for apparater som er beregnet for å fylles med væske, kan stå i fuktige omgivelser, eller er beregnet for å fukte, tørke eller oppbevare fuktige objekter

Kontakter bør trekkes ut når apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal stå ubrukt over tid

Alle elektriske apparater bør holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til å håndtere disse produktene.

Apparatet er beregnet for profesjonelt bruk, og KUN til formålet det er laget for. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss enhver ansvar for feil, skader og ulykker som oppstår på grunn av feil bruk, ufaglært bruk eller situasjoner utenfor vår kontroll (som feks. feil i det elektriske anlegget)



Vedlikehold

Trekk ut stopselet før du rengjør apparatet. Senk aldri apparatet, ledningen eller stopselet i vann eller annen væske for rengjøring/vedlikehold. **ADVARSEL!** Ikke rengjør ultralydrenseren med etsende rengjøringsmiddel eller spisse gjenstander. Bruk en klut til å rengjøre og tørke hovedenheten og tanken, og pass på at det ikke er restvann igjen i bunnen -for å forhindre kalkavleiring. Oppbevar enheten på et kjølig og tørt sted.



Resirkulering

Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.



Dette produktet oppfyller følgende krav

1. Vilkår fastsatt i lavspenningsdirektivet: 2014/35 / EF
2. Betingelser angitt i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2014/30 / EC

Importør

Silverlines AS, www.silverlines.no, +47 77 13 55