

Bruksanvisning 970000033

Slipemaskin JMD-108, 35000rpm



Slipemaskin med touch-display, for neglepleie/design, pedikyr, og lett fotpleie. Høyre/venstre rotasjon med jevn hastighet, og ergonomisk håndstykke med Twist-lock.



Medfølger i esken

- 1x JMB-108 slipemaskin
- 1x JMB-108 håndstykke
- 1x Holder for håndstykke
- 1x Bit boks med bits



Teknisk informasjon

Spennning: 110-240V>
Utgående: DC 3-18V
Effekt: 30W
Nominell frekvens: 50/60Hz
Hastighet: 0-35 000rpm
Dreiemoment: 3N.CM
Materiale: Aluminium /plast

Advarsler

Slipemaskiner kan oppnå høye omdreininger og skarpe verktøy; så vær ekstra oppmerksom på dette ved bruk.

Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehør som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil på det elektriske anlegget. Ved feil eller skade på utstyret; kontakt leverandør umiddelbart (All garanti frafaller på utstyr som er forsøkt reparert av uautorisert personell)

Unngå all kontakt med flytende veske, fuktige/-eller dårlig ventilerte omgivelser, og ikke benytt apparatet med fuktige hender.

Kontakter bør trekkes ut når apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal stå ubrukt over tid

Alle elektriske apparater bør holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til å håndtere disse produktene.

Apparatet er beregnet for profesjonelt bruk, og KUN til formålet det er laget for. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss enhver ansvar for feil, skader og ulykker som oppstår på grunn av feil bruk, ufaglært bruk eller situasjoner utenfor vår kontroll (som feks. feil i det elektriske anlegget)

Vedlikehold

Maskinen bør holdes fri for støv og smuss, og jevnlig åpne/-og lukke twist-locken. Husk å aldri bruke eller starte maskinen uten bits/bor eller låsbeskytter -da dette kan skade håndstykket.

Bruksanvisning

1. Plasser apparatet på en flat, stabil overflate, og koble til strøm
2. Koble til håndstykket. Sett i ønsket bits/bor; vri tuppen av håndstykket for å åpne, og ta ut eventuelt annen bits eller beskyttelsespinne. Sett i den nye bitsen, og vri motsatt vei for å låse igjen. (Husk å aldri bruke eller starte maskinen uten bits/bor eller låsbeskytter -da dette kan skade håndstykket.)
3. Skru på apparatet med av/på-kappen på touch-displayet, og trykk maks/min for å velge hastighet. Trykk på pil-tegnet for å endre roteringsretning
4. Maskinen er nå klar til bruk
5. Skru apparatet av når det ikke er i bruk



Sertifikater

Dette produktet oppfylder følgende krav:

1. Vilkår fastsatt i lavspenningsdirektivet: 2014/35 / EF
2. Betingelser angitt i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2014/30 / EC



Resirkulering

Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.

Importør

Silverlines AS, www.silverlines.no, +47 77 13 55