

Bruksanvisning 218007436

Voksvarmer, Digital Macomed® 500ml



Smart Digital, 500ml voksvarmer med LED display og justerbar termostat. 2 knapper for autovarming (en for bottevoks, og en for hardvoks), og valgknapp for Celsius/Fahrenheit. Passer til standard 400-500ml spatelvoks, og alle typer hardvoks og perlevoks. Leveres med NonStick innerkar, lokk og bære/loftehåndtak



Teknisk informasjon

Spennning: 100-240V
Effekt: 100W
Nominell frekvens: 50/60Hz
Kapasitet: 500ml
Maks temperatur: 120 °C /248°F
Materiale: ABS ytterside, Zink Aluminium innerside



Advarsler

Voksen må ikke varmes med lokket på, og ikke overhoppethes; alltid sjekk temperatur før bruk!
ALDR! bruk hårfjerningsvoks på skadet, irritert eller infisert hud. Ved hudsykdom -rådfør med lege før bruk
Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehør som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil på det elektriske anlegget. Ved feil eller skade på utstyret; kontakt leverandør umiddelbart (All garanti fratfaller på utstyr som er forsøkt reparert av uautorisert personell)
Unngå all kontakt med flytende veske, fuktige/-eller dårlig ventilerte omgivelser, og ikke benytt apparatet med fuktige hender.
Kontakter bør trekkes ut når apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal stå ubrukt over tid
Alle elektriske apparater bør holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til å håndtere disse produktene.
Apparatet er beregnet for profesjonelt bruk, og KUN til formålet det er laget for. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss enhver ansvar for feil, skader og ulykker som oppstår på grunn av feil bruk, ufaglært bruk eller situasjoner utenfor vår kontroll (som feks. feil i det elektriske anlegget)

Vedlikehold

Leveres med innerkar som kan tas ut for rengjøring. Det anbefales uansett å benytte dryppringer for å unngå søl. Dersom du likevel får sølt voks i eller på varmeren, kan dette fjernes med en dewax. Ikke bruk vann eller såpe på selve apparatet. Slå alltid av elektriske apparater før vedlikehold.

Bruksanvisning

1. Plasser apparatet på en flat, stabil overflate -og plugg i kontakten
2. Legg i ønsket hårfjerningsvoks i innerkaret, eller bruk boksen voksen kommer i (sjekk at den kan settes direkte i varmeren først), og trykk på on/off knappen
3. Dersom det er spatelvoks (boks) du skal ha i, kan du bare trykke på nederste knappen i midten. Dette er en auto-knapp som regulerer nødvendig varme automatisk
4. Dersom det er hardvoks, kan du trykke på den øverste knappen i midten. Denne er også en auto-knapp som regulerer nødvendig varme automatisk for hardvoks
5. Uavhengig av hvilken type voks du benytter, kan du selvsagt styre temperaturen selv ved å trykke +/- for å justere dette (sjekk også at den står på ønsket type grader (Celsius/Fahrenheit)
6. Trykk på on/off knappen når du er ferdig med behandlingen, og trekk ut kontakten dersom apparatet skal stå ubrukt



Sertifikater

Dette produktet oppfyller følgende krav:
1. Vilkår fastsatt i lavspenningsdirektivet: 2014/35 / EF
2. Betingelser angitt i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2014/30 / EC



Resirkulering

Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.

Importør

Silverlines AS, www.silverlines.no, +47 77 13 55

