

Bruksanvisning 670113925

Neglevifte Wind 585



Produktinformasjon

Neglevifte for manikyr, bordmodell. Med 3 høyhastighets innbygde vifter, ergonomisk design, og polstring /armhviler på pasientside.

Bruk

1. Plasser viften på en flat, stabil overflate
2. Sett på støvposen rundt alle 3 viftene på undersiden, og sørg for at strikket går over de utstikkende kantene på viften -slik at posen sitter godt/tett
3. Pass på at ledningen er hel og uskadet, og plugg i kontakten
4. Skru så på viften med av/på knappen på siden -og den er klar til bruk
5. Skru viften av når den ikke er i bruk



Vedlikehold

HUSK ALLTID å bytte pose så fort den begynner å bli full. Dersom viften brukes med full pose, kan dette ha innvirkning på effekten, og forårsake skade/feil på enheten. Med jevne mellomrom bør overside og underside forsiktig støvsuges for å få bort rester av støv. NB! Viften må ikke skrues opp eller demonteres på noen måte for dette.

Teknisk informasjon

Spennning: 220V/240V
Effekt: 20W
Nominell frekvens: 50/60Hz
Størrelse: 34x29x9,5cm

Advarsler

Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehør som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil på det elektriske anlegget. Ved feil eller skade på utstyret; kontakt leverandør umiddelbart (All garanti frafaller på utstyr som er forsøkt reparert av uautorisert personell)
Unngå all kontakt med flytende veske, fuktige/-eller dårlig ventilerte omgivelser, og ikke benytt apparatet med fuktige hender.
Kontakter bør trekkes ut når apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal stå ubrukt over tid
Alle elektriske apparater bør holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til å håndtere disse produktene.
Apparatet er beregnet for profesjonelt bruk, og KUN til formålet det er laget for. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss entvert ansvar for feil, skader og ulykker som oppstår på grunn av feil bruk, ufaglig bruk eller situasjoner utenfor vår kontroll (som feks. feil i det elektriske anlegget)



EF-samsvarserklæring

Dette produktet oppfyller følgende krav:

1. Vilkår fastsatt i lavspenningsdirektivet: 2014/35 / EF
2. Betingelser angitt i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2014/30 / EC



Resirkulasjon

Utslett elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.

Importør

Silverlines AS, www.silverlines.no, +47 77 13 55