

Bruksanvisning 670126569-72

Varmeteppe Merdeer Premium 60W



Elektrisk varmeteppe med 2 nivåer temperaturregulator som gir rask og jevn fordeling. Teppet er laget i mykt komfortabelt materiale, og strømkabel+regulator kan kobles av, slik at teppet kan vaskes.



Teknisk informasjon

Spennning: 230V
Effekt: 60W
Nominell frekvens: 50/60Hz
Størrelse: 150x80cm
Materiale: Syntetisk ull (overdel), og Polyester (bunnstoff)
Timer: 1-10t



Advarsler

VIKTIG! Må ikke stå på uten oppsyn, og kan føre til skade på overflater som ikke tåler varme -eller som trenger jevnlig behandling. Brukes teppet på en benk med justeringsmuligheter; pass på at teppet ikke kommer i klem. Sørg også for at teppet er kjølet helt, dersom teppet skal brettes og lagres. Ved lenger lagringstid, koble fra strømkabel og regulator.
Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehør som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil på det elektriske anlegget. Ved feil eller skade på utstyret; kontakt leverandør umiddelbart (All garanti frafaller på utstyr som er forsøkt reparert av uautorisert personell)
Unngå all kontakt med flytende veske, fuktige/-eller dårlig ventilerte omgivelser, og ikke benytt apparatet med fuktige hender.
Kontakter bør trekkes ut når apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal stå ubrukt over tid
Alle elektriske apparater bør holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til å håndtere disse produktene.
Apparatet er beregnet for profesjonelt bruk, og KUN til formålet det er laget for. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss enhver ansvar for feil, skader og ulykker som oppstår på grunn av feil bruk, uforklart bruk eller situasjoner utenfor vår kontroll (som feks. feil i det elektriske anlegget)

Vedlikehold

Koble fra strømkabel og regulator, og vask teppet for hånd; Legg teppet i vann med mild såpe (maks 30°) og bruk en myk svamp til rengjøringen. Pass på at teppet er helt 100% tørt før det kobles til strøm igjen.

Bruksanvisning

1. Plasser teppet på ønsket benk/seng, og koble til strøm
2. Trykk på on/off knappen på regulatoren, og velg varmenivå og tid. Forvarming: ca 15min
3. Når tiden er utløpt, eller teppet ikke skal brukes mer; trykk på on/off, og trekk ut kontakten



Sertifikater

Dette produktet oppfyller følgende krav:
1. Vilkår fastsatt i lavspenningsdirektivet: 2014/35 / EF
2. Betingelser angitt i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2014/30 / EC



Resirkulering

Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.

Importør

Silverlines AS, www.silverlines.no, +47 77 13 55

