

# Bruksanvisning 670131418

## Neglevifte MOMO J403, 60W



### Produktinformasjon

Effektiv neglevifte med 1 sugeturbin. Høy effektivitet, og samler støvet direkte i pose. Innebygget praktisk usb.

### Bruk

1. Plasser viften på en flat, stabil overflate
2. Sett på støvpose, og sørg for at strikket går over de utstikkende kantene på viften
3. Pass på at ledningen er hel og uskadet, og plugg i kontakten
4. Skru så på viften med av/på kanppen på siden -og den er klar til bruk
5. Skru viften av når den ikke er i bruk

### Vedlikehold

Husk alltid å bytte pose så fort den begynner å bli full. Dersom viften brukes med full pose, kan dette påvirke på effekten, og forårsake skade/feil på enheten. NB! Viften må ikke skrues opp eller demonteres på noen måte for dette.

### Teknisk informasjon

Spennning: 230V  
Effekt: 60W  
Nominell frekvens: 50Hz  
RPM: 5000  
Størrelse: 28x23x10cm  
Innebygget USB-port



Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehør som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil på det elektriske anlegget. Ved feil eller skade på utstyret; kontakt leverandør umiddelbart (All garanti frafaller på utstyr som er forsøkt reparert av uautorisert personell)  
Unngå all kontakt med flytende væske, fuktige/-eller dårlig ventilerte omgivelser, og ikke benytt apparatet med fuktige hender.  
Kontakter bør trekkes ut når apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal stå ubrukt over tid  
Alle elektriske apparater bør holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til å håndtere disse produktene.  
Apparatet er beregnet for profesjonelt bruk, og KUN til formålet det er laget for. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss enhver ansvar for feil, skader og ulykker som oppstår på grunn av feil bruk, ufaglært bruk eller situasjoner utenfor vår kontroll (som f.eks. feil i det elektriske anlegget)



### EF-samsvarserklæring

Dette produktet oppfyller følgende krav:

1. Vilkår fastsatt i lavspenningsdirektivet: 2014/35 / EF
2. Betingelser angitt i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2014/30 / EC



Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.

### Importør

Silverlines AS, [www.silverlines.no](http://www.silverlines.no), +47 77 13 55