

670147205 NORSK BRUKSANVISNING

Slipemaskin /Elektrisk neglefil OCHO Technic 65



OCHO TECHNIC 65 er perfekt for manikyr og pedikyr. Den forenkler fjerning av rester etter tidligere stiliseringer og klargjøring av negler for videre behandling betydelig. Den elegante og moderne designen gjør at enheten passer perfekt inn i ethvert interiør, og takket være dens intuitive betjening vil den være perfekt for både profesjonelle og nybegynnere. Håndstykket har ergonomisk hode med Twist-Lock, og fresehodet er veldig funksjonelt og presist -det ligger perfekt i hånden. Det brukervennlige Twist-Lock-systemet som den er utstyrt i, gir rask og problemfri utveksling av kuttere. Takket være dette er det ekstremt enkelt og intuitivt å jobbe med denne enheten, noe som vil bli verdsatt av enda mer krevende brukere. Den ergonomiske formen, lettheten og riktig balanse på hodet sikrer komfortabel bruk, og den solide konstruksjonen og betydelig reduksjon av vibrasjoner garanterer presist og sikkert arbeid. De påførte løsningene forhindrer overdreven håndtrettet. Basen er utstyrt med et digitalt display som informerer om gjeldende rotasjons hastighet, rotasjonsretning, og muliggjør jevn justering ved hjelp av et intuitivt berøringspanel. Enheten fungerer stille og har innebygget holder for håndstykket, noe som letter oppbevaring og forhindrer skade.

Teknisk informasjon

Spennning: 110-240V>

Effekt: 65W

Nominell frekvens: 50/60Hz

Hastighet: 0-35 000rpm

Bruksanvisning

1. Plasser apparatet på en flat, stabil overflate, og koble til strøm

2. Koble til håndstykket. Sett i ønsket bits/bor; vri tuppen av håndstykket for å åpne, og ta ut eventuelt annen bits eller beskyttelsespinne. Sett i den nye bitsen, og vri motsatt vei for å låse igjen. (Husk å aldri bruke eller starte maskinen uten bits/bor eller låsbeskytter -da dette kan skade håndstykket.)

3. Skru på apparatet med av/på-kappen på touch-displayet, og trykk +/- for å velge hastighet. Trykk på pil-tegnet for å endre roteringsretning

4. Maskinen er nå klar til bruk

5. Skru apparatet av når det ikke er i bruk

Advarsler

Slipemaskiner kan oppnå høye omdreininger og skarpe verktøy; så vær ekstra oppmerksom på dette ved bruk.

Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehør som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil på det elektriske anlegget. Ved feil eller skade på utstyret; kontakt leverandør umiddelbart (All garanti frafaller på utstyr som er forsøkt reparert av uautorisert personell)

Unngå all kontakt med flytende veske, fuktige/-eller dårlig ventilerte omgivelser, og ikke benytt apparatet med fuktige hender.

Kontakter bør trekkes ut når apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal stå ubrukt over tid

Alle elektriske apparater bør holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til å håndtere disse produktene.

Apparatet er beregnet for professionelt bruk, og KUN til formålet det er laget for. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss enhver ansvar for feil, skader og ulykker som oppstår på grunn av feil bruk, ufaglært bruk eller situasjoner utenfor vår kontroll (som f.eks. feil i det elektriske anlegget)

Vedlikehold

Maskinen bør holdes fri for støv og smuss, og jevnlig åpne/-og lukke twist-locken. Husk å aldri bruke eller starte maskinen uten bits/bor eller låsbeskytter -da dette kan skade håndstykket.

Resirkulering

Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.



Dette produktet oppfyller følgende krav

1. Vilkår fastsatt i lavspenningsdirektivet: 2014/35 / EF
2. Betingelser angitt i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2014/30 / EC

Importør

Silverlines AS, www.silverlines.no, +47 77 13 55

Medfølger i esken

- 1x OCHO Technic 65 base
- 1x OCHO Technic 65 håndstykke
- 1x Strømkabel
- 1x Bit boks med bits