

Bruksanvisning 991102000

Trillebord SPIN m/UV sterilisator



Trillebord med stabilt hvittlakeret tre-ramme på 4 hjul, stort topprom med skyvedel, 3 skuffer med store håndtak, og innebygget UV-sterilisator i øverste skuff



Teknisk informasjon

Høyde: 82cm
Bredde: 55cm
Dybde: 40cm
Vekt: 33kg
Spennings: AC220V
Effekt: 6W
Nominell frekvens: 50Hz



Advarsler

Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehør som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil på det elektriske anlegget. Ved feil eller skade på utstyret; kontakt leverandør umiddelbart (All garanti frafaller på utstyr som er forsøkt reparert av uautorisert personell)
Unngå all kontakt med flytende væske, fuktige/-eller dårlig ventilerte omgivelser, og ikke benytt apparatet med fuktige hender.
Kontakter bør trekkes ut når apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal stå ubrukt over tid
Alle elektriske apparater bør holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til å håndtere disse produktene.
Apparatet er beregnet for profesjonelt bruk, og KUN til formålet det er laget for. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss enhver ansvar for feil, skader og ulykker som oppstår på grunn av feil bruk, ufaglært bruk eller situasjoner utenfor vår kontroll (som feks. feil i det elektriske anlegget)

Vedlikehold

Rengjøres med en lett fuktig klut. Milde rengjøringsmidler uten slipemidler, og desinfisering kan benyttes. Sørg for at alle flater tørkes godt, da fuktighet kan føre til at treverket svulmer.

Bytte av UV-lysrør: Ta ut øverste skuff ved å presse inn den ene låsen og presse opp den andre på hver skinne (høyre og venstre). På trillebordets bakvegg ser du UV-lampen, og lysrøret tas ut ved å vri det en halv runde. Sett i nytt lysrør på samme måte, bare vri motsatt vei. Sett så i skuffen igjen.

Bruksanvisning

1. Monter trillebordet, og plugg i kontakten
2. Legg utstyret som ønskes sterilisert opp i øverste skuff
3. Trykk på on/off kappen, og la utstyret ligge i ca 15 minutter
4. Skru så av steriliseringen med av/på knappen -og trekk ut kontakten



Sertifikater

Dette produktet oppfyller følgende krav:

1. Villkår fastsatt i lavspenningsdirektivet: 2014/35 / EF
2. Betingelser angitt i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2014/30 / EC

Resirkulering

Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husavfall. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingsstasjon for avfallsutstyr.

