

Bruksanvisning 013600354

UV-Sterilisator POWER S02, 12W



Maskin for UV-sterilisering av mindre verktøy, som kammer, sakser, pinsetter og liknende

Teknisk informasjon

Spennings: 220V-240V
Maks effekt: 10W
Nominell frekvens: 50/60Hz
Kapasitet: 152ml
Anbefalt behandlings tid: 30-45 min
Størrelse: 40x24x21cm



Advarsler

Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehør som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil på det elektriske anlegget. Ved feil eller skade på utstyret; kontakt leverandør umiddelbart (All garanti frafaller på utstyr som er forsøkt reparert av uautorisert personell)
Unngå all kontakt med flytende veske, fuktige/-eller dårlig ventilerte omgivelser, og ikke benytt apparatet med fuktige hender.
Kontakter bør trekkes ut når apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal stå ubrukt over tid
Alle elektriske apparater bør holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til å håndtere disse produktene.
Apparatet er beregnet for profesjonelt bruk, og KUN til formålet det er laget for. Vi forbeholder oss enhver ansvar for feil, skader og ulykker som oppstår på grunn av feil bruk, ufaglært bruk eller situasjoner utenfor vår kontroll (som feks. feil i det elektriske anlegget)

Vedlikehold

Tørk av eventuell smuss og støv av med en tørr mikrofiberklut av apparatet. Skuffen kan tas ut og vaskes -men husk at den må være helt tørr før den settes inn igjen. Husk å koble fra strømmen før vedlikeholdet starter. NB! Apparatet må ikke skrus opp eller demonteres på noen måte for vedlikehold.

Bruksanvisning

1. Plasser apparatet på en stabil overflate, og plugg i kontakten
2. Legg inn ønsket verktøy i skuffen
3. Trykk på "Power" knappen, og behandlingen starter. Anbefalt behandlingstid er 30-45 min
4. Ta ut verktøyet etter endt tid, og trekk ut kontakten hvis apparatet ikke skal brukes



Sertifikater

Dette produktet oppfyller følgende krav:

1. Vilkår fastsatt i lavspenningsdirektivet: 2014/35 / EF
2. Betingelser angitt i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2014/30 / EC



Resirkulering

Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.

Importer

Silverlines AS, www.silverlines.no, +47 77 13 55