

Bruksanvisning 670130978

Varmeskap, Sort UV-C 23 ltr



Stort kombinert UV- og varmeskap for klinikker, med kapasitet på hele 23 liter. Skapet har innebygget sensor som deaktiverer UV sterilisatoren automatisk når døren åpnes. NB! Vær oppmerksom på at håndler/kluter KUN skal være lett fuktet, og ikke "dryppe" av vann.

Teknisk informasjon

Spenning: 220V-240V
Maks effekt: 250W
Nominell frekvens: 50/60Hz
Kapasitet: 23 liter
Temperatur: 50-60°
UV-bølgelengde: 200-270(nm)
Størrelse: 46x38x32cm



Advarsler

Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehør som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil på det elektriske anlegget. Ved feil eller skade på utstyret; kontakt leverandør umiddelbart (All garanti frafaller på utstyr som er forsøkt reparert av uautorisert personell)
Unngå all kontakt med flytende veske, fuktige/- eller dårlig ventilerte omgivelser, og ikke benytt apparatet med fuktige hender.
Kontakter bør trekkes ut når apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal stå ubrukt over tid
Alle elektriske apparater bør holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til å håndtere disse produktene.
Apparatet er beregnet for profesjonell bruk, og KUN til formålet det er laget for. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss entvert ansvar for feil, skader og ulykker som oppstår på grunn av feil bruk, ufaglært bruk eller situasjoner utenfor vår kontroll (som feks. feil i det elektriske anlegget)

Vedlikehold

Under fronten av skapet er det en drenerings-beholder. Denne må tømmes med jevne mellomrom, eller når den begynner å bli full. Tørk av eventuell fuktighet under beholderen, inne i skapet, og på overflaten. Husk å koble fra strømmen før vedlikeholdet starter. NB! Apparatet må ikke skrues opp eller demonteres på noen måte for vedlikehold.

Bruksanvisning

1. Plasser skapet på en stabil overflate, og plugg i kontakten
2. Legg inn håndklær eller annet ønsket utstyr, og lukk døren
3. Trykk på "Power" knappen for å starte
4. Når behandlingen er ferdig, eller du vil ha ut innholdet, trykk "Power", åpne døren -og ta ut utsyret med en klype eller liknende. Husk at utstyret kan være veldig varmt!
5. Etter bruk; skru av skapet, og tøm vannbeholderen



Sertifikater

Dette produktet oppfyller følgende krav:

1. Villkår fastsatt i lavspenningsdirektivet: 2014/35 / EF
2. Betingelser angitt i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2014/30 / EC



Resirkulering

Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.

Importer

Silverlines AS, www.silverlines.no, +47 77 13 55