

670147801 NORSK BRUKSANVISNING

Neglevifte med kassett-filter Momo J007, 48W



Neglevifte /bordvifte med kassettfilter, og kraftig motor. Viften har høy effektivitet, og samler støvet direkte i ett utskiftbart spesialfilter. En sterk absorber bidrar til å sikre høy hygienestandard, og er grunnlaget for sikkert arbeid. Høyhastighetsviften med justerbar hastighet opp til 4500 RPM sikrer perfekt luftrensing av støv som genereres under neglepreparering. Enheten trekker effektivt opp støv, som går direkte til et spesielt filter som fanger opp selv de minste partiklene, og etterlater arbeidsplassen ren og fri for skadelig støv. Den poseløse viften er utstyrt med en knott med et klikksystem for å justere sugehastigheten, som lar deg justere driften av enheten til prosedyren som utføres. Ventilasjonshull plassert på bunnen av enheten sikrer fri luftstrøm. Dette lar viften gå kontinuerlig over lengre tid, og minimerer risikoen for overoppheting.

Teknisk informasjon

Spennings: 220-240V /12 V, 3A

Nominell frekvens: 50Hz

Absorber-område: Ø12,5cm

Effekt: 48W

Bruksanvisning

1. Plasser viften på en flat, stabil overflate
2. Sett i kassett-filter (vri dekslet, slik at pilen peker mot den åpne hengelåsen, og ta bort dekslet)
3. Pass på at ledningen er hel og uskadet, og plugg i kontakten
4. Skru så på viften med av/på knappen -og den er klar til bruk (vri for å justere hastighet)
5. Skru viften av når den ikke er i bruk

Advarsler

Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehør som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil på det elektriske anlegget. Ved feil eller skade på utstyret; kontakt leverandør umiddelbart (All garanti frafaller på utstyr som er forsøkt reparert av uautorisert personell)

Unngå all kontakt med flytende væske, fuktige/-eller dårlig ventilerte omgivelser, og ikke benytt apparatet med fuktige hender.

Kontakter bør trekkes ut når apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal stå ubrukt over tid

Alle elektriske apparater bør holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til å håndtere disse produktene.

Apparatet er beregnet for profesjonelt bruk, og KUN til formålet det er laget for. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss enhver ansvar for feil, skader og ulykker som oppstår på grunn av feil bruk, uagtelig bruk eller situasjoner utenfor vår kontroll (som f.eks. feil i det elektriske anlegget)

Vedlikehold

Sjekk kassettfilteret ofte, og rengjør det jevnlig. Filteret tetter seg etterhvert som viften brukes, og må tømmes/rengjøres etter behov -og skiftes når det vises tegn til slitasje. Ett tett filter kan gi dårlig luftstrøm, ikke virke optimalt, og kan føre til skade på apparatet. NB! Viften må ikke skrues opp eller demonteres på noen måte for dette.

Resirkulering

Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.

Dette produktet oppfyller følgende krav

1. Vilkår fastsatt i lavspenningsdirektivet: 2014/35 / EF
2. Betingelser angitt i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2014/30 / EC

Importør

Silverlines AS, www.silverlines.no, +47 77 13 55