

961000800 NORSK BRUKSANVISNING

Slipemaskin GJ-G800 StrongDrill, 40 000rpm



Slipemaskin med hygienisk display og folierte knapper, for neglepleie/design, pedikyr, og lett fotpleie. Ekstremt stillegående og kraftig maskin gjør arbeidet enklere og mer behagelig. Høyre/venstre rotasjon med jevn hastighet, og ergonomisk håndstykke med Twist-lock. Medfølger også stor praktisk fotkontroll som gir behandler frie hender, og mer kontroll.

Dette er en veldig kraftig maskin, og bør ikke brukes av nybegynnere, men kun for profesjonelle.

Display

Veldig enkelt hygienisk display med folierte knapper for roteringsretning, start/stopp, og valg mellom hånd-/og fotkontroll. Digital visning av hastighet opp til 40 000 (vises i hele tusen). Vriknott for hastighetsjustering.

Håndstykke

Et stillegående, ergonomisk håndstykke med en børsteløs motor gir en lenger holdbarhet, og mer fleksibel bruk. Håndstykket har automatisk overopphetings sikkerhetssystem, og slår seg av ved overbruk. Designet er lyddempende og anti-vibrerende.

Medfølger i esken

- 1x GJ-G800 Styringsenhet
- 1x GJ-G800 RRM håndstykke
- 1x Holder for håndstykke
- 1x Strømkabel

Teknisk informasjon

Spenning: 110V/220V
Utgående: DC0-36V
Effekt: 50W
Nominell frekvens: 50/60Hz
Hastighet: 0-40 000rpm
Dreiemoment: 8N.cm
Sikring: 2A

Bruksanvisning

1. Plasser kontrollenheten på ett jevnt, stødig underlag, og koble på håndstykke (husk å skru dette til), strømkabel, og eventuelt fot-kontrollen (valgfritt).
2. Sett i strømkabelen i en egnet stikkontakt, og trykk hovedbryteren på
3. Sett i ønsket bit i håndstykket, og sjekk produsentens anvisning for bruk og hastighet. Sørg for å låse bitsen ved å vri tuppen til hengelåsen viser «låst»
4. Sjekk at alt er koblet riktig, og sitter som det skal - før du da trykker på start/pause- knappen.
5. Nå kan du sette ønsket rotasjonsretning og rotasjonshastighet. Sjekk alltid hva som er min/maks i forhold til arbeidet du skal bruke på rotasjonshastighet.

HUSK! Aldri start maskinen uten å ha i bits eller den medfølgende stålpinne, da dette kan skade håndstykket.

Funksjoner kontrollenhet front

1. Digitalt hastighets-display (hele 1000rpm)
2. Vriknapp for hastighets-kontroll
3. Roteringsretning
4. Start/pause
5. Valgknapp for håndstykke eller fotkontroll
6. Tilkobling for håndstykke



Funksjoner kontrollenhet bakside

1. (7) Hovedbryter av/på
2. (8) Sikringslokk
3. (9) Inngang strøminntak
4. (10) Inngang fotkontroll



Advarsler

Slipemaskiner kan oppnå høye omdreininger og skarpe verktøy; så vær ekstra oppmerksom på dette ved bruk.

Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehør som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil på det elektriske anlegget. Ved feil eller skade på utstyret; kontakt leverandør umiddelbart (All garanti frafaller på utstyr som er forsøkt reparert av uautorisert personell)



Unngå all kontakt med flytende veske, fuktige/-eller dårlig ventilerte omgivelser, og ikke benytt apparatet med fuktige hender.

Kontakter bør trekkes ut når apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal stå ubrukt over tid

Alle elektriske apparater bør holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til å håndtere disse produktene.

Apparatet er beregnet for professionelt bruk, og KUN til formålet det er laget for. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss enhver ansvar for feil, skader og ulykker som oppstår på grunn av feil bruk, ufaglært bruk eller situasjoner utenfor vår kontroll (som f.eks. feil i det elektriske anlegget)



Vedlikehold

Maskinen bør holdes fri for støv og smuss, og jevnlig åpne-/og lukke twist-locken. Husk å aldri bruke eller starte maskinen uten bits/bor eller låsbeskytter -da dette kan skade håndstykket.



Resirkulering

Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.



Dette produktet oppfyller følgende krav

1. Vilkår fastsatt i lavspenningsdirektivet: 2014/35 / EF
2. Betingelser angitt i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2014/30 / EC

Importer

Silverlines AS, www.silverlines.no, +47 77 13 55