

# NORSK BRUKSANVISNING

## 974005001 Neglevifte SNRQI WL007



Dette er en av våre beste vifter, og den har opp til hele 12 000 omdreininger pr. min - noe som gjør den veldig kraftig i forhold til mange modeller på markedet (se video på våre nettsider). Dette er takket være en kraftig, børsteløs turbin. Viften har 3 hastighets innstillinger som enkelt justeres ved å vri på knappen i fronten -og selv på den høyeste hastigheten, er lydnivået langt lavere enn på mange andre vifter, på grunn av den børsteløse turbinen. Frostet overflate-teknologi og beskyttende utluftningssystem gjør viften driftssikker, og motvirker overoppheting. Viften har høydensitivt kassetfilter, noe som er mye bedre enn feks. pose -da støvopptaket er bedre, og løsningen er mer kosnadsbesparende.

### Installasjon

Fjern emballasjen, ta ut maskinen, plasser apparatet på en flat, stabil overflate i ett godt ventilert rom, og koble til strømmen for å bruke den.

**Produkt-mottak** Når du mottar apparatet er det viktig å sjekke at alle deler og eventuelt ekstrautstyr er med i sendingen. Eventuelle mangler eller skader må meldes inn til oss senest 14 dager etter mottak.

### Teknisk informasjon

Inn: DC 24V, 2A

Nominell frekvens: 50Hz

Effekt: 120W

Maks hastighet: 12 000rpm

Motor: Børsteløs turbin

Størrelse: 253x215x68mm

Materiale: ABS

Filter: Høydensitivt kassetfilter

Lydnivå: 60-80db



### Bruksanvisning

01 Ta ut alle delene fra esken, og sjekk at det ikke er skade på ledning eller annet utstyr

02 Sett kablen til strømadapteren i inntaket foran på viften, og plugg i kontakten i egnet stikk.



03 Dersom det ikke er kassetfilter i viften, MÅ dette settes inn før bruk. Løft av gitteret ved å dra det opp fra baksiden av viften, og sett i nytt filter med lappen bakover. Sett så på gitteret igjen.

04 For å slå på viften; vri med klokken på knappen i fronten, og stand når ønsket hastighet er oppnådd. For å slå den av, vri du knotten motsatt vei

**\* Husk å rengjøre filteret ofte ved hyppig bruk (tøm ut støvet, og børst over med en myk kost), og bytt det ut når det begynner å bli slitt (eller har fått skade)**

### Advarsler

Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehør som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil på det elektriske anlegget. Ved feil eller skade på utstyret; kontakt leverandør umiddelbart (All garanti frafaller på utstyr som er forsøkt reparert av uautorisert personell)



Kontakter bør trekkes ut når apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal stå ubrukt over tid

Alle elektriske apparater bør holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til å håndtere disse produktene.

Apparatet er beregnet for profesjonelt bruk, og KUN til formålet det er laget for. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss enhver ansvar for feil, skader og ulykker som oppstår på grunn av feil bruk, ufaglært bruk eller situasjoner utenfor vår kontroll (som feks. feil i det elektriske anlegget)

### Vedlikehold

VIKTIG! Husk å la apparatet avkjøles helt, og trekk ut strømkabel før oppstart av vedlikehold.



For at viften skal fungere optimalt, bør filteret rengjøres jevnlig (ved hyppig bruk, bør filteret tømmes og renses hver dag); Ta av gitteret ved å vippe det opp fra baksiden, så å ta ut filteret ved å dra i lappen på bakerst. Tøm støvet i søpla, og børst det med en myk børste. Husk også at filteret må byttes ut etterhvert, når du ser tegn til slitasje eller skade. Bruk av vifte med skadet, slitt eller overfylt filter, kan forårsake dårligere effekt, og i verste fall skade viften.



### Resirkulering



Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.

### Dette produktet oppfyller følgende krav

1. Vilkår fastsatt i lavspenningsdirektivet: 2014/35 / EF

2. Betingelser angitt i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2014/30 / EC



### Importør

Silverlines AS, [www.silverlines.no](http://www.silverlines.no), +47 77 13 55