

# Bruksanvisning 080210021

## Voksvarmer Jolly, 400ml



Kompakt spatelvoksvarmer på 400ml med høy effekt, og justerbar temperatur. Forsterket båndvarme-enheter sikrer jevn oppvarming gjennom hele boksen.



#### Teknisk informasjon

Spennning: 220V/240V  
Effekt: 120W  
Nominell frekvens: 50/60Hz  
Kapasitet: 400ml



#### Advarsler

Voksen må ikke varmes med lokket på, og ikke overhoppethes; alltid sjekk temperatur før bruk!

ALDRIG bruk hårfjerningsvoks på skadet, irritert eller infisert hud. Ved hudsykdom -rådfør med lege for bruk

Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehør som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil på det elektriske anlegget. Ved feil eller skade på utstyret; kontakt leverandør umiddelbart (All garanti frafaller på utstyr som er forsøkt reparert av uautorisert personell)

Unngå all kontakt med flytende veske, fuktige/-eller dårlig ventilerte omgivelser, og ikke benytt apparatet med fuktige hender.

Kontakter bør trekkes ut når apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal stå ubrukt over tid

Alle elektriske apparater bør holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til å håndtere disse produktene.

Apparatet er beregnet for profesjonelt bruk, og KUN til formålet det er laget for. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss enhver ansvar for feil, skader og ulykker som oppstår på grunn av feil bruk, ufaglært bruk eller situasjoner utenfor vår kontroll (som feks. feil i det elektriske anlegget)

#### Vedlikehold

For å gjøre vedlikeholdet enklere, og for å bevare apparatet, anbefaler vi bruk av innerkar (engangsbruk). Dersom du likevel får salt voks i varmeren, kan dette fjernes med en dewax. Ikke bruk vann eller såpe på selve apparatet. Slå alltid av elektriske apparater før vedlikehold.

#### Bruksanvisning

1. Plasser apparatet på en flat, stabil overflate -og plugg i kontakten
2. Legg i ønsket hårfjerningsvoks
3. Skru opp til ønsket varme
4. Når voksen er smeltet, er den klar til bruk -men husk å alltid sjekke temperatur før påføring
5. Skru apparatet av når det ikke er i bruk



#### Sertifikater

Dette produktet oppfyller følgende krav:

1. Vilkår fastsatt i lavspenningsdirektivet: 2014/35 / EF
2. Betingelser angitt i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2014/30 / EC



#### Resirkulering

Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.

#### Importør

Silverlines AS. [www.silverlines.no](http://www.silverlines.no), +47 77 13 55