

Bruksanvisning 220008100

Spatelvoksvarmer HIVE® DUO



Unik varmer med to separate varmekamre (0,5 liter og 1 liter), som kan varme opp uavhengig eller samtidig. Digital skjerm for nøyaktig temperaturkontroll, og oppvarmingsmodus; som automatisk slår ned til ønsket arbeidstemperatur etter at voksen er fullstendig smeltet.

Inkluderer en innerbeholder 1 liter; med håndtak og skrapestang, en 0,5 liter med håndtak og skrapestang, montert lokk. Depilatoriske og parafinvoksholdere av standard størrelse må dekanteres i den indre beholderen for bruk.



Teknisk informasjon

Spennning: 220-240V

Nominell frekvens: 50/60Hz

Kapasitet: 500 +1000ml

Temperatur: Min 50 °c, maks 110 °c (+/-5°)

Advarsler

Voksen må ikke varmes med lokket på, og ikke overhoppes; alltid sjekk temperatur før bruk!

ALDR! bruk hårfjerningsvoks på skadet, irritert eller infisert hud. Ved hudsykdom -rådfør med lege før bruk

Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehør som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil på det elektriske anlegget. Ved feil eller skade på utstyret; kontakt leverandør umiddelbart (All garanti frafaller på utstyr som er forsøkt reparert av uautorisert personell)

Unngå all kontakt med flytende veske, fuktige/-eller dårlig ventilerte omgivelser, og ikke benytt apparatet med fuktige hender.

Kontakter bør trekkes ut når apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal stå ubrukt over tid

Alle elektriske apparater bør holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til å håndtere disse produktene.

Apparatet er beregnet for profesjonelt bruk, og KUN til formålet det er laget for. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss enhver ansvar for feil, skader og ulykker som oppstår på grunn av feil bruk, ufaglært bruk eller situasjoner utenfor vår kontroll (som feks. feil i det elektriske anlegget)



Vedlikehold

For å gjøre vedlikeholdet enklere, og for å bevare apparatet, anbefaler vi bruk av innerkar (engangsbruk). Dersom du likevel får sølt voks i varmeren, kan dette fjernes med en dewax. Ikke bruk vann eller såpe på selve apparatet. Slå alltid av elektriske apparater før vedlikehold.

Bruksanvisning

1. Plasser apparatet på en flat, stabil overflate -og plugg i kontakten
2. Legg i ønsket hårfjerningsvoks
3. Skru opp til ønsket varme
4. Når voksen er smeltet, er den klar til bruk -men husk å alltid sjekke temperatur for påføring
5. Skru apparatet av når det ikke er i bruk



Sertifikater

Dette produktet oppfyller følgende krav:

1. Vilkår fastsatt i lavspenningsdirektivet: 2014/35 / EF
2. Betingelser angitt i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2014/30 / EC



Resirkulering

Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.

Importør

Silverlines AS, www.silverlines.no, +47 77 13 55